

## RT809H 使用教程 —— MEC16 系列读写接线图

信号名称	MEC16XX 脚位编号	SOP 简易转接板脚位编号
(SOP 简易转接板放在编程器锁紧座上, 1 脚朝上, 靠下对齐, 默认放置)		
RST	A10	7
TMS	B10	1
TCK	C10	6
TDI	C11	5
TD0	A11	2
GND	公共地	4



