



香港灣仔灣仔專門店 香港灣仔軒尼詩道 298 號 298 電腦特區 2F 379 號舖 營業時間:PM12:00 - PM10:00 Tel 電話:9523-6705

我們的網站: <http://www.cheongtat.hk> Email 電郵: [cheong\\_tat\\_hk@yahoo.com.hk](mailto:cheong_tat_hk@yahoo.com.hk)

## EPSON 官方解碼軟件使用教學

(此教學以 R270 做為範例)

步驟 1.

下載 EPSON 官方解碼軟件，並且解壓縮。

步驟 2.

下圖為解開之後的檔案列表。



步驟 3.

執行 2007 年 1 月 8 日的檔案。



步驟 4.

會出現一個 DOS 視窗，輸入 2007/1/8 之後按 ENTER 更改電腦日期。



步驟 5.


關閉 DOS 視窗之後，回到檔案列表，執行 AdjProg.exe 檔案，開啓官方解碼軟件。

※注意：如果日期沒更改，將無法使用.




步驟 6.

進入程式之後，第一個視窗請選擇 Accept(同意).




步驟 7.

在上方的 Select 設定你的 EPSON 印表機連接的 USB PORT，如果你只有一部，



如果你只有一部打印機，你可以選擇 Auto selection(自動選擇)，




如果有 2 部打印機以上，請選擇你要清零的打印機的 USB PORT.




步驟 8.

設定好 USB PORT 之後按 OK，回到前視窗，選擇 Particular adiustment mode，進入維護功能視窗。



步驟 9.

雙擊選擇 Waste Ink pad counter，進入底板晶片技術器歸零功能視窗。



步驟 10.

點擊 **Check** 檢查現有的底板晶片記數有多少?




檢查後如下圖，我們可以看到有 1080 次，



步驟 11.

將左側兩個選擇方格打勾之後，按 Initialization 進行底板晶片清零動作，




清零動作完成之後，會跳出確認視窗，請你關閉打印機電源，請於關閉打印機電源之後按確定。



步驟 12.

再將打印機電源開啓，然後再檢查一次底板晶片計數次數。



我們可以看到，次署已經爲 0 了(底板晶片清零完畢).


按 Finish 離開視窗.




步驟 13.



按 Previous 離開。



按 Quit 離開程式。



步驟 14.

在執行一次 2007 年 1 月 8 日的檔案。



將日期改回現在的日期，如此就完成清零動作了!!



此教學由 298 電腦特區 2F 379 號鋪 光碟批發量販專門店製作提供!!